



BALANCE EcoStone Grunt

penetračný náter pod dekoračné omietky BALANCE ECOSTONE

Určenie

Penetračný náter je určený na penetráciu podkladu pred nanášaním mozaikovej omietky BALANCE EcoStone pri finálnej úprave povrchov kontaktných zatepľovacích systémov ETICS či iných minerálnych vonkajších a vnútorných stien (betón, cementové a vápenno-cementové omietky). Prípravok je určený na vonkajšie fasády samostatne stojacich stavieb, rodinných domov, priemyselných budov do interiérov ako základný penetračný náter pred aplikáciou mozaikových omietok BALANCE EcoStone.

Vlastnosti a parametre

- na napenetrovanom povrchu vytvára mierne drsný povlak
- znižuje a vyrovnáva nasiakavosť podkladu
- zvyšuje prídržnosť omietky k podkladu
- chráni napenetrovaný povrch pred nepriaznivým pôsobením vlhkosti
- obmedzuje možnosť vzniku nežiaducich škvŕn
- umožňuje jednoducho a rýchlo namiešať farebné odtiene zo vzorkovníka Balance

Návod na použitie

Príprava podkladu pred aplikáciou penetračného náteru BALANCE EcoStone Grunt

Podklad, na ktorý sa bude aplikovať penetračný náter, musí byť rovný, nosný, suchý, zbavený antiadhézných vrstiev (prach, mastnota, drobné čiastočky a bitúmeny), stabilný, nepopraskaný a bez akejkoľvek biologickej a chemickej degradácie. Nesúdržné časti podkladu a maliarske nátery odstráňte a podklad vyrovnajte. Čerstvo zhotovené cementové a vápenno-cementové omietky sa môžu ošetriť penetračným náterom najskôr po 28 dňoch a betón po 3-4 týždňoch. Na armovacie vrstvy zatepľovacích systémov sa náter môže nanášať najskôr po 2 dňoch od ich zhotovenia.

Každý podklad omietaný mozaikovou omietkou BALANCE ECOSTONE sa musí najprv ošetriť základným penetračným náterom BALANCE EcoStone Grunt vo farebnom odtieni zodnom s plánovaným farebným odtieňom omietky, ktorý získate pridaním pigmentu BALANCE KOLORANT do nefarbeného penetračného náteru podľa farebného odtieňa omietky BOLIX BALANCE EcoStone.

Čas schnutia penetračného náteru naneseného na podklad predstavuje minimálne 4-6 hod. pri optimálnych poveternostných podmienkach (relatívna vlhkosť vzduchu 60% a teplota vzduchu +20°C).

Príprava penetračného náteru BALANCE EcoStone Grunt

Farba penetračného náteru musí byť podobná ako farba omietky. Preto penetračný náter BALANCE ECOSTONE Grunt natónujte pomocou BALANCE KOLORANT tým istým pigmentom, ktorým bude tónovaná aj mozaiková omietka BALANCE EcoStone. Počet balení potrebných na získanie požadovaného farebného odtieňa penetračného náteru príslušne k odtieňu mozaikovej omietky BALANCE ECOSTONE je uvedený v tabuľke 2. Vytlačte príslušný počet balení s pigmentom. Otvorte vedro s penetračným náterom, následne otvorte BALANCE KOLORANT (obal roztrhnite alebo odstrihnite na vyznačenom mieste) a obsah bezo zvyšku vytlačte do penetračného prípravku. Na vytlačanie použite výrobcom odporúčaný nástroj. Penetračný náter premiešajte nízkootáčkovým miešadlom s košíkovým nastavcom, kým nezískate homogénnu farbu a konzistenciu. Neodporúčame miešať dlhšie, inak môže dôjsť k nežiaducemu prevzdušneniu hmoty.